

# SOFTENER

## 1. Co to jest SOFTENER i w jakim celu się go stosuje

**SOFTENER** jest przyrządem służącym do termicznego zmiękczenia zarostu przed goleniem w celu uzyskania poprawy komfortu i jakości golenia oraz wydłużania żywotności narzędzia do golenia.

Badania wykonane w wielu laboratoriach na świecie pozwalają stwierdzić, że odpowiednio długi czas oddziaływania gorącej wody z dodatkiem detergentu na włoski zarostu powoduje nadzwyczaj efektywną dyfuzję molekuł wody w głąb struktury włosa, a w ślad za tym, jego pęcznienie. Płytki keratynowe pokrywające włoski, które w normalnym stanie są zorganizowane w sposób przypominający układ rybich łusek, pod wpływem obecności ciepła, molekuł wody i detergentu, rozchylają się. Ułatwia to ostrzu tnącemu zagłębienie się w strukturę włosa i jego przecięcie.

Gorąca woda z detergentem oddziałuje nie tylko na włoski zarostu, ale także na skórę twarzy. Powodując otwarcie się porów skóry, ułatwia „wyciąganie” włosa z mieszka przez pierwsze ostrze nożyka, które nie tylko go przecina, ale także wyciąga z mieszka. Dzięki wyciągnięciu włosa z mieszka uzyskuje się odsłonięcie tej jego części, która w normalnym stanie jest ukryta pod skórą. W przeciwieństwie do części wystającej ponad powierzchnię skóry, jej komórki keratynowe nie są martwe, zrogowaciałe lecz żywe i miękkie. W efekcie - drugie i następne ostrza nożyka (dotyczy nożyków wielostrzowych) przecinają włoski w miejscu, w którym jest on stosunkowo miękki. Ostatecznie, uzyskuje się wyraźną poprawę **komfortu** golenia oraz wydłużenie **żywotności** nożyka. Ponadto, po „cofnięciu” się pnia ściętego włosa z powrotem w głąb mieszka, co następuje w czasie ułamka sekundy po jego przecięciu, ostra krawędź włosa, powstała w miejscu przecięcia, znajduje się poniżej powierzchni skóry i nie wystaje ponad jej powierzchnię. W praktyce oznacza to gładkość skóry twarzy (doskonałą **jakość** golenia).

Aby uzyskać wyżej opisane efekty nie wystarczy na krótko nawilżyć zarost i skórę twarzy, jak to jest w goleniu tradycyjnym, ponieważ w takich warunkach ilość ciepła jest zbyt mała, a czas jego oddziaływania zbyt krótki. Ciepło to jest niemal natychmiast oddawane do otoczenia i do „zimnych” partii tkanki skóry twarzy. Aby zapobiec szybkiej utracie ciepła, jego ilość przekazana masie skóry twarzy musi być odpowiednio duża i jednocześnie musi być ono „zaizolowane” dla zapobieżenia szybkiej emisji do otoczenia. Rolę izolacji w technologii SOFTENER pełni ciepła piana.

Stosowanie **SOFTENERA** generuje wyżej opisane mechanizmy, co w konsekwencji pozwala uzyskać następujące korzyści:

- doskonały komfort golenia (bez bólu),
- jakość golenia, trudną do osiągnięcia jakąkolwiek inną metodą (gładkość i długotrwały efekt),
- wydłużenie żywotności narzędzia do golenia.

## 2. Informacje ważne przed zastosowaniem przyrządu SOFTENER

**Uwaga!** W trakcie stosowania przyrządu **SOFTENER**, temperatura wody, którą stosujesz, nie może przekraczać 60 °C. Optymalna temperatura wody dla tej technologii wynosi 50 – 52 °C. Czyli w praktyce tyle, ile temperatura wody zwykle stosowanej przez mężczyzn w czasie golenia.

Wyższa temperatura wody niż 60 °C mogłaby spowodować poparzenie skóry twarzy!

Dla uzyskania pełnego efektu stosowania softenera są zalecane dodatkowe akcesoria:

- mydło nawilżające,
- żel do golenia,
- maszynka do golenia z nożykiem wielostrzowym.

Wyżej wymienione akcesoria kupisz w dowolnym sklepie drogeryjnym, ale dla zaoszczędzenia Ci czasu znajdują się one w ofercie naszego sklepu.

### Jak stosować przyrząd SOFTENER - instrukcja

1. Obmyj twarz zwykłym mydłem i gorącą wodą.

2. Namydl zarost.

Zaleca się stosowanie mydła w stanie stałym. Mydła w płynie nie pozwalają na uzyskanie pełnego efektu. Jest wskazane, aby było to mydło nawilżające.

3. Bezpośrednio na zarost, poniżej kości policzkowej, połóż porcję żelu.

Lekko dociśnij dyszę pojemnika z żelem do powierzchni twarzy. Otwórz zawór na tyle krótko, aby powstał rozmaz o powierzchni ok. 4 cm<sup>2</sup> (wielkości złotówki) i grubości nie przekraczającej 3 mm. Taki sposób nakładania żelu na zarost zapobiegnie jego niekontrolowanemu zsunięciu się z powierzchni twarzy.

W technologii **SOFTENER** stosuje się jednocześnie mydło (zgodnie z pkt. 2.) jak i żel (zgodnie z pkt. 3.), ponieważ zastosowanie tylko mydła lub tylko żelu nie pozwala na uzyskanie pełnego efektu zmiękczenia zarostu.

Nie zaleca się stosowania pianki do golenia zamiast żelu. Dla opisanej tu technologii jest ona zbyt „sucha”. Pianka składa się głównie z powietrza (98% objętości), podczas gdy żel, odwrotnie, składa się głównie z wody (do 99%). Również stosowanie kremów do golenia nie jest wskazane.

4. Otwórz metaliczne wieczko **SOFTENERA**.

**Uwaga!** Zawsze przed otwarciem przyrządu zwilż wieczko gorącą wodą. To spowoduje niewielki wzrost ciśnienia wewnątrz przyrządu i ułatwi jego otwarcie.

5. Wypełnij zasobnik gorącą wodą (o temperaturze nie przekraczającej 60 °C).

6. Zamknij wieczko, a jego płaską powierzchnię zwilż gorącą wodą.

Chodzi tu o podgrzanie powierzchni roboczej przyrządu.

7. Pochyl się nad umywalką, przyłóż płaską, metaliczną powierzchnię **SOFTENERA** do twarzy. Wykonaj masaż okrężnymi ruchami rozprowadzając żel w miejscach występowania zarostu. Następnie, gdy żel częściowo zamieni się w pianę, wyprostuj się i, kontrolując ruchy w lustrze, kontynuuj masaż tak, aby piana miała możliwie jednakową grubość na całym obszarze występowania zarostu.

Cały zabieg masażu, opisany powyżej, powinien trwać ok. 40 sekund.

8. Nie przystępuj do golenia lecz, zachowując pianę na twarzy, odczekaj od 2 do 8 minut.

W ten sposób molekułom wody i detergentu zawartym w pianie dasz odpowiednio długi czas na dyfuzję do wnętrza mieszków i włosków Twojego zarostu. Czas ten możesz wykorzystać na umycie zębów lub na inną czynność toaletową pod warunkiem, że nie spowoduje ona utraty piany.

Nie zaleca się przetrzymywania piany na twarzy dłużej niż 8 minut, bo po tym czasie ulega ona nadmiernemu „wysuszeniu”, co powoduje ponowne twardnienie zarostu.

9. Spłucz pozostającą na Twojej twarzy pianę gorącą wodą aż do całkowitego jej usunięcia i powtórz wszystkie czynności opisane w pkt. 2 - 7.

To znaczy: na nowo namydl zarost, połóż świeży żel, otwórz metaliczne wieczko **SOFTENERA**, wypełnij jego zasobnik gorącą wodą itd.

10. Po powtórzeniu czynności opisanych w pkt. 2 - 7., odstaw **SOFTENER**. Zwilż nożyk maszyny gorącą wodą i bez zwłoki przystąp do golenia.

Jeżeli w trakcie golenia spłukujesz nożyk, rób to wyłącznie za pomocą gorącej wody!

11. Dokładnie spłucz twarz gorącą lub ciepłą wodą, osusz i zastosuj środek po goleniu.

## 4. Uwagi końcowe

Po zakończeniu golenia, **SOFTENER** opłucz ciepłą wodą i wytrzyj do sucha ręcznikiem. Wodę zawartą w jego wnętrzu pozostaw. Obciążony nią **SOFTENER** będzie spoczywał na półce regału bardziej stabilnie niż pusty. Przed następnym goleniem usuń ją i zastąp wodą gorącą, zgodnie z pkt. 5. rozdziału 3.

**Ciepła** piana, powstająca na skutek zastosowania **SOFTENERA** w procesie poprzedzającym golenie, pełni trzy funkcje:

- **izoluje** ciepło przekazane od **SOFTENERA** do tkanki skóry Twojej twarzy, zapewniając oddziaływanie tego ciepła w **odpowiednio długim** czasie - niezbędnym, aby uzyskać pożądane otwarcie porów oraz rozchylenie płytek keratynowych włosów,
- **podnosi** włoski zarostu, które zwykle wyrastają ze skóry ukośnie, do pozycji prostopadłej względem powierzchni skóry, co ułatwia ich przecinanie przez ostrze narzędzia do golenia,
- jest **źródłem substancji** zmiękczających zarost.

Mechanizm wyciągnięcia włoska zarostu z mieszka i odsłonięcia jego miękkiej części, opisany w rozdziale 1., trwa tylko ułamek sekundy. Stąd wykorzystanie tego mechanizmu jest możliwe tylko dla nożyków wielostrzowych, dla których przecinanie włoska zarostu przez kolejne

ostrza odbywa się w bardzo krótkich odstępach czasu. Golenie brzytwą lub maszynką na zwykłe żyłki jest zbyt powolne aby można było wykorzystać krótkotrwały efekt wyciągnięcia włosa zarostu z mieszka i odsłonięcia jego miękkiej części. Dlatego, aby uzyskać pełny efekt, w technologii **SOFTENER** zaleca się stosowanie maszynek z nożykami wieloostrowymi.

Dopuszcza się stosowanie golarek elektrycznych, ale tylko takich, które są przystosowane do golenia na mokro.

W technologii **SOFTENER** kieruj się zasadą: nawilżenia zarostu nigdy za dużo. Dlatego stosuj nawilżające mydło jako podkład, a żel do golenia zamiast pianki. Nie zaleca się stosowania kremu lub olejku do golenia.

Proces golenia prowadź w pomieszczeniu możliwie ciepłym, wolnym od przeciągów.

Jeżeli będziesz się stosował dokładnie do niniejszej instrukcji, ujawnią się wszystkie zalety technologii **SOFTENER**. To znaczy, stwierdzisz, że Twój zarost w czasie golenia jest zadziwiająco miękki, ogolona twarz jest nadzwyczaj gładka, a golenie przebiega bezboleśnie i szybko.

Po dłuższym okresie użytkowania **SOFTENERA**, zauważysz także, że nożyk Twojej golarki tępi się znacznie wolniej niż do tej pory, co się przyczyni do znacznych oszczędności pieniędzy wynikających z rzadszych zakupów nożyków!

Ubończą korzyścią ze stosowania **SOFTENERA** jest przyjemność wynikająca z masowania skóry twarzy w obecności ciepłej wody i piany, co poprawia ukrwienie skóry twarzy i pobudza użytkownika do życia, co ma znaczenie szczególnie o poranku.

Eksploatacja, przechowywanie i transport **SOFTENERA** muszą uwzględniać jego mechaniczną delikatność. Szczególnie należy chronić metaliczne wieczko z jego powierzchnią roboczą przed zarysowaniem i odkształceniem.

Na czas transportu należy usunąć wodę z zasobnika oraz wewnętrznych zakamarków wieczka.

Warto mieć na uwadze, że małym strumieniem gorącej wody nawilżysz lub spluczesz zarost tak samo efektywnie jak dużym strumieniem gorącej wody. Dlatego, jeśli nie widzisz przeciwwskazań, staraj się stosować wariant ekonomiczny. Będzie to korzystne zarówno dla Twojego portfela, jak i przyrody.

Plastikowe elementy przyrządu **SOFTENER** zostały wykonane z materiału, który ma tę zaletę, że jest biodegradowalny. Niestety, charakteryzuje się on niską temperaturą topnienia. Stąd dodatkowy powód, aby nie stosować wody o temperaturze wyższej niż 60 °C: może to spowodować odkształcenie plastikowych elementów przyrządu i utratę jego funkcjonalności.

Szanowny nabywco produktu marki **SOFTENER**, dziękujemy za zaufanie i dokonanie zakupu naszego wyrobu. Mamy nadzieję, że będzie Ci on dobrze służył i, że spełni Twoje oczekiwania. Wszelkie uwagi na jego temat prosimy kierować pod naszym adresem, umieszczonym poniżej, za co z góry i uprzejmie dziękujemy.

**Softener Sp. z O.O.**, ul. Bajana 28/21, 54-129 Wrocław, [softener@softener.pl](mailto:softener@softener.pl).

## 5. Gwarancja firmy Softener Sp. z o.o.

Szanowny Nabywco,

niniejszy produkt - przyrząd do termicznego zmiękczenia zarostu przed goleniem, jest objęty dwunastomiesięczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia jego wad

przysługują Ci ustawowe uprawnienia w stosunku do Sprzedawcy. Poniżej przedstawione warunki gwarancji w niczym nie ograniczają tych praw.

Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. Jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy od daty zakupu wystąpi w produkcie wada materiałowa lub produkcyjna naprawimy go bezpłatnie lub wymienimy na nowy - wedle naszego uznania.

Świadczenie gwarancyjne nie powoduje przedłużenia gwarancji. Po upływie gwarancji wszelkie naprawy są płatne.

Gwarancja traci ważność w razie uszkodzenia produktu, niewłaściwego użytkowania lub samodzielnej naprawy. Prawidłowe użytkowanie produktu wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Należy bezwzględnie unikać przeznaczeń i sposobów użytkowania, które nie są zalecane lub przed którymi ostrzega niniejsza instrukcja obsługi.